

使用説明書(追加説明)

### Windows98/98SE をご使用の場合: USB ドライバのインストール・

本機を付属の USB ケーブルでパソコンと接続してお使いいただくには、使用前に USB ドライバのインストールが必要です。

※ インストールを始める前に、起動中のアプリケーション及びシステムに常駐するプログラムをあらかじめ終了させてください。

- ・C ドライブに「Windows」がインストールされている。 ・「Windows」フォルダに「Windows98」のシステムがインストールされている。
- **1** 本機を付属のUSBケーブルでパソコンと接続する **2** 「次へ>」をクリックします。

と、下のダイアログが表示されます。

「次へ>1をクリックします。



**4** ドライバの検索が始まります。

USB ドライバが内蔵 HDD にコピーされていない場合 は、Windows98のCD-ROMを要求される場合があります。この時は要求されているCD-ROMをバソコンのCD-ROM ドライブに挿入して[OK]をクリックします。





5 USBドライバのインストールを行う準備がで きました。 [次へ>]をクリックします。



3 「検索場所の指定」を改めて行う必要はありません。 そのまま、「次へ>」をクリックします。



**6** USBドライバがインストールされました。 [完了]をクリックします。



# キーボードの入力がおかしい時には

Windows Me/2000/XPをご使用の場合、USB接続の外部入力機器(日本語キーボードやテンキー等)を接続すると、Windows Me/2000/XP が英語 101/102 キーボードと認識し、接続されている全てのキーボードが英語 101/102 キーボード配列で動作する場合があります。この場合 デバイスマネージャーに表示されるデバイスの表示とドライバの内容が一致せず、【@】を押すと【[ 】 が入力されるといった問題が発生します。 以下の手順にて正常に復帰させることが可能です。

※ OS によってはデバイスマネージャー上のキーボードが最初から英語キーボードになっている場合がありますが、日本語入力が問題なく行える(例:@ が正常に入力できる) 場合は、日本語キーボードに切り替える必要はありません。そのままで使用ください。

## Windows Me の場合

- の順に選択し、【システム】をダブルクリックし ます。
- 2【デバイスマネージャー】タブを選択します。

1 【スタート】→【設定】→【コントロールパネル】 3 【キーボード】アイコンをダブルクリックしキー 4 【ドライバ】タブを選択し、【ドライバの更新】ボタ ボードを表示させた後、英語キーボードの名前を ダブルクリックします。



5 【ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある 方向け)】ラジオボタンを選択し、【次へ】ボタ ンをクリックします。



8 【ドライバ更新の警告】画面が表示されますので 9 【デバイスドライバの更新ウィザード】画面が表示 10 ドライバのインストール終了後、【完了】ボタン 【はい】をクリックします。



**6** 【特定の場所にあるすべてのドライバー覧を表示し、**7** 【すべてのハードウェアを表示】 ラジオボタンを選 インストールドライバを選択する】ラジオボタン を選択し、【次へ】ボタンをクリックします。



されますので【次へ】ボタンをクリックします。ド



ンをクリックします。



択し、【製造元】から(標準キーボード)を、【モデ ル】から現在お使いの日本語キーボード名を選択し て【次へ】ボタンをクリックします。



をクリックします。



11 手動でコンピュータを再起動します。

#### Windows 2000 の場合

- にログオンします。
- 2 【スタート】→【設定】→【コントロールパネル】 の順に選択し、【システム】をダブルクリックしま
- 3【ハードウェア】タブを選択し、【デバイスマネー ジャー】ボタンをクリックします。
- ドを表示させた後、英語キーボートの名前をダブルク リックします。
  - ### O E E E C = V = # ンピュータ ・ウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ ・ステム デアイス
- **1** Administrators権限を持ったユーザーでWindows **4** [キーボード] アイコンをダブルクリックしキーボー **5** [ドライバ] タブを選択し、【ドライバの更新】 ボタ ンをクリックします。 デバイスドライバのアップグレードウィザードが表示さ

れます。



6【次へ】ボタンをクリックします。



7 【このデバイスの既知のドライバを表示して、その **8** 【このデバイスクラスのハードウェアをすべて表示】 一覧から選択する】ラジオボタンを選択して、【次 ラジオボタンを選択し、【製造元】から(標準キー へ】ボタンをクリックします。




ボード)、【モデル】から現在お使いの日本語キーボー ド名を選択して【次へ】ボタンをクリックします。





9 下の画面が表示されたら、【はい】をクリックします。 10 【デバイスドライバのアップグレードウィザー ド】画面が表示されますので【次へ】ボタンを クリックします。





11 下の画面で【完了】ボタンをクリックします。



12 下の画面で【はい】ボタンをクリックします。 コンピューター再起動後、設定が有効になります。



#### Windows XP の場合

- **1** 【スタート】→【コントロールパネル】→【ブリンタ **3** 【ハードウェア】タブをクリックし、【デバイス】に **4** 【ドライバ】タブをクリックし、【ドライバの更新】 とその他のハードウェア】の順にクリックします。 表示されている英語キーボードの名前をクリック をクリックします。
- 2【コントロールパネルを選んで実行します】の 【キーボード】をクリックします。



します。次に、【プロパティ】をクリックします。





5 【一覧または特定の場所からインストールする(詳 細)】をクリックし、【次へ】をクリックします。



※ クラシック表示に設定されている場合は、【スタート】→ 【コントロー/ルパネル】→【システム】→【ハードウェア】 タブ→【デバイスマネージャー】→【キーボード】の順に クリックし、表示されている英語キーボードの名前をダブ ルクリックします。

**6** 【検索しないで、インストールするドライバを選択する】をクリックし、【次へ】をクリックします。



**9** 【閉じる】 をクリックします。 再起動する旨のメッセージが表示された場合、 【はい】 をクリックする とすぐにコンピュータを再起動します。



7 【互換性のあるハードウェアを表示】チェックボッ 8 【完了】をクリックします。 クスをオフにします。次に、【製造元】ボックスの 一覧から【(標準キーボード)】をクリックし、【モ デル】ボックスの一覧から現在お使いの日本語キーボード名をクリックします。そして【次へ】をク リックします。



